



- ①施工図を参考に墨出しをします。床掘りをし、施工図のようにクラッシュラン、捨てコンクリートを施工します。
  - ②製品がまっすぐ水平に施工できるように仮施工を行います。
  - ③プロップ(支柱)を基礎コンクリートで固定します。このとき側板が上から差し込むことができることを確認しておきます。
  - ④ベイブ(側板)をプロップ側面の溝に上から差し込みます。このときプロップとベイブをコンクリートボンドで接着してください。
- ※プロップ(支柱)は必ず基礎コンクリートで固定してください。  
 ※プロップとベイブ(側板)は必ずコンクリート接着剤で接着してください。  
 ※施工手順・施工図のような適切な施工がされないと、倒壊、欠落などの原因となりますのでご注意ください。  
 ※お子様の遊ぶ砂場等の目的で使用しないでください。怪けをする恐れがあります。

Title	
ヴァンテージウッドプロップ200H/レイルスリーパープロップ 標準施工図	
Scale	1/20 (A4)
東洋工業株式会社	