

ニュートパーキング アンカー付 施工要領

- ① 墨出しを行います。本体寸法は約 600mm x 170mm。ボルト穴間隔は約 400mmです。製品を置いて、床面との間に隙間ができるようなら、サンダー等で床面を平滑にしておきます。製品の裏面のレイタンスをワイヤーブラシで除去します。合わせて床面の掃除も行います。



- ② 製品の裏面に付属の寸切ボルトを奥までねじ込みます。
φ12mmのコンクリートドリルで、深さ 10mm程度穴をあけ、ボルト位置とずれがないか確認してから、深さ 120mmの穴をあけます。ブロワーで穴内の切粉を吹き飛ばし、床面を掃除します。製品を置き、アンカーが穴奥まで入るか、床面と隙間ができないか確認します。



- ③ 床面を接着剤で汚さないように、周囲にマスキングテープを貼ります。製品の裏面に、接着剤を直径 15mm程度の太さで線状に7本塗布し、ボルトにも塗布します。製品を圧着し、はみ出した接着剤をふき取ります。完全に硬化するまで養生してください。20℃で1日、5℃の場合は3日必要です。(5℃以下では極端に硬化が遅くなりますのでご注意ください)



●ボンドエフレックス 1本で3~4本の接着ができます。

※接着面が濡れた状態では接着できません。降雨、降雪時の施工は避けてください。